

Tom

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



Stadler Form®





2 ANI GARANȚIE

Felicitări! Tocmai ați achiziționat remarcabilul umidificator cu funcție de filtrare a aerului, TOM. Acesta vă va oferi o mare plăcere și are rolul de a îmbunătăți calitatea aerului din încăpere.

Ca și în cazul celorlalte aparate electrocasnice, este necesară o atenție deosebită în ceea ce privește utilizarea acestui model, pentru a evita un daunele, incendiul sau defectarea aparatului. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare înainte de a folosi aparatul pentru prima dată și să urmați sfaturile privind siguranța.

Descrierea aparatului

Aparatul este format din următoarele componente principale:

1. Capacul rezervorului de apă
2. Rezervor de apă (6 litri) cu mâner încorporat
3. Dop rezervor
4. Grilaj orificiu admisie aer
5. Grilaj orificiu evacuare aer
6. Orificiu admisie aer filtru adițional
7. Comutator flotant
8. Ionic Silver Cube
9. Dispozitiv de arome
10. Pachet discuri
11. Motorul pachetului de discuri
12. Rezervor apă și pachet de discuri
13. Ventilator
14. Panou de comandă (pornit/ON – oprit/OFF, mod, timer, trepte de viteză, higrostat)
15. Display
16. Carcasă față (magnetic fixată în loc, nu este reprezentată)
17. Cutie
18. Cablu de alimentare

Instrucțiuni importante privind siguranța

- Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a pune în funcțiune aparatul pentru prima dată și păstrați-le în condiții de siguranță pentru referințe viitoare; în cazul în care este necesar, înmânați-le următorului proprietar.
- Stadler Form nu este responsabil de eventualele pierderi sau daune care apar în urma nerespectării acestor instrucțiuni de utilizare.
- Aparatul este destinat doar utilizării în casă în scopurile descrise de aceste instrucțiuni. Utilizarea și modificările neautorizate aduse aparatului pot prezenta pericol pentru viața și sănătatea persoanelor.
- Persoanele care nu sunt familiarizate cu instrucțiunile de utilizare, copiii și persoane aflate sub influența alcoolului sau a drogurilor trebuie să utilizeze aparatul numai sub supravegherea unei persoane responsabile.

- Conectați cablul la numai sursă de curent alternativ. Respectați informațiile referitoare la tensiune conform datelor menționate pe aparat.
- Nu utilizați cabluri prelungitoare deteriorate.
- Nu rulați cablul de alimentare peste muchii ascuțite și asigurați-vă că acesta nu s-a încurcat.
- Nu scoateți ștecherul din priză cu mâinile ude sau trăgând direct de cablul de alimentare.
- Nu utilizați acest umidificator în imediata apropiere a unei căzi de baie, duș sau piscină (respectați o distanță minimă de 3 m). Așezați aparatul astfel încât, dacă există o persoană în cada de baie, aceasta să nu poată atinge aparatul.
- Nu așezați aparatul în apropierea unei surse de căldură. Nu supuneți cablul de alimentare la surse directe de căldură (cum ar fi o plită încălzită, flacără deschisă, fier de călcat încins sau instalații de încălzire). Protejați cablurile de alimentare împotriva uleiului.
- Asigurați-vă că aparatul este poziționat corect pentru a asigura o stabilitate optimă în timpul funcționării sale și că ați așezat cablul de alimentare într-un loc ferit de trafic, de unde ar putea fi tras accidental.
- Aparatul nu are protecție împotriva stropilor.
- Nu depozitați și nu folosiți aparatul în aer liber.
- Depozitați aparatul într-un loc uscat și departe de accesul copiilor (ambalați aparatul).

Pregătirea pentru utilizare / funcționare

1. Așezați umidificatorul cu funcție de filtrare a aerului, TOM pe o suprafață plană în zona dorită. Conectați cablul de alimentare (18) la o priză electrică.
2. Scoateți capacul rezervorului de apă (1) și umpleți rezervorul (2) cu apă până la semnul care indică nivelul maxim (6 litri). Apoi introduceți rezervorul în aparat.
Important: vă rugăm să nu transportați umidificatorul Tom atâta timp cât acesta este plin cu apă. Apa ar putea ieși afară.
3. Apoi porniți aparatul apăsând butonul pornit / oprit (ON/OFF) (14) aflat în centru. După aceea, displayul (15) ar trebui să se aprindă iar aparatul ar trebui să pornească. În cazul în care se aprinde un bec de culoare roșie pe display (15), acest lucru indică lipsa de apă în rezervorul umidificatorului.
4. Performanța umidificatorului depinde de viteza ventilatorului (13). Puteți alege între 4 trepte de viteză: apăsați simbolul ventilatorului aflat pe panoul de comandă (14) pentru a alege viteza dorită (mică, medie, mare, turbo).
5. În modul manual, nivelul ideal de umiditate a aerului (40-75% și funcționarea continuă „Co”) pot fi selectate: apăsați simbolul corespunzător nivelului de umiditate a aerului (%) de pe panoul de control (14) și selectați umiditatea dorită apăsând de mai multe ori (simbolul % luminează intermitent în timpul alimentării). La câteva secunde după alimentare, pe display se va afișa din nou nivelul curent al umidității.
Info: Dacă aparatul a atins nivelul dorit de umiditate, acesta se oprește iar pe display (15) simbolul corespunzător va lumina intermitent. Umiditatea aerului se măsoară la cca. fiecare 30 de minute (ventilatorul poate funcționa 1-2 minute în acest caz). În cazul în care

umiditatea măsurată din aer scade sub valoarea setată, aparatul reîncepe procesul de umidificare.

6. Mod „M”: aparatul are 3 moduri de presetare diferite: clean (curățare), auto (automat), sleep (somm). Modurile pot fi schimbate prin apăsarea simbolului „M” de pe panoul de comandă (14).

Clean (Mod Curățare): acest mod este ideal pentru curățarea și decalcifierea aparatul. Pachetul de discuri este acționat, dar ventilatorul nu funcționează și deci nici aerul nu este suflat în cameră.

Auto (Mod Automat): umidificatorul Tom păstrează automat umiditatea aerului la 45%. Cu cât este mai scăzut nivelul curent al umidității, cu atât este mai mare viteza la care ventilatorul va fi setat automat (de exemplu, sub 35% - nivelul III, de la 35% la 40% - nivelul II, de la 40% la 45% - nivelul I).

Sleep (Mod Somm): ideal atunci cand doriți liniște și pace pe timpul nopții. Iluminarea este redusă la minimum și aparatul este setat la o umiditate a aerului de 45%. Viteza ventilatorului (performanță de umidificare) este întotdeauna la cea mai mică treaptă.

Timer: Tom are un timer pentru intervalul 1-8h. Pentru a-l activa, apăsați pe simbolul corespunzător timpului aflat pe panoul de comandă (14), selectați durata dorită (1-8h sau „Co” pentru funcționare continuă) – în cazul în care 1-8h este selectat, aparatul se oprește după timpul setat.

7. Aveți posibilitatea să utilizați umidificatorul TOM pentru a distribui arome în cameră. Vă rugăm să utilizați aromele într-un mod cât mai economic posibil deoarece cantitățile excesive pot duce la defectarea sau deteriorarea aparatului. Pentru a utiliza aromele, scoateți dispozitivul de arome (9) din aparat și adăugați aromele direct în respectivul dispozitiv. Adăugați nu mai mult de 2-3 picături de aromă în dispozitiv și așezați-l la loc în spațiul special prevăzut. Dacă doriți să schimbați aroma, scoateți dispozitivul de arome din aparat, înlocuiți bucata de material absorbant și spălați plasticul cu săpun. Acum umidificatorul Tom este pregătit să distribuie o altă aromă aleasă de dvs.
8. De îndată ce simbolul “fără apă” se aprinde în culoarea roșie pe display (15), acest lucru înseamnă că trebuie adăugată mai multă. Pentru a face acest lucru, scoateți rezervorul de apă (2) și umpleți-l cu apă de la robinet. După ce rezervorul se introduce, umidificatorul Tom își reia automat funcționarea câteva secunde după aceea.
9. Dacă doriți să reîncărcați cu apă în timpul funcționării aparatului, puteți să scoateți rezerveorul de apă și să-l reumpleți. Aparatul va continua funcționarea pentru aprox. 10-15 min chiar și fără apă. Dacă, în timpul acesta, reintroduceți rezervorul cu apă în spațiul special prevăzut, umidificatorul Tom își continuă funcționarea fără întrerupere.

Curățarea

Înainte de a efectua servicii de întreținere și după fiecare utilizare a aparatului, opriți-l și scoateți cablul de alimentare (18) din priză.

- Nu introduceți niciodată aparatul în apă (pericol de scurt-circuit).

- Pentru a curăța aparatul prin exterior, ștergeți-l doar cu o cârpă umedă și apoi uscați-l cu atenție.
- Pentru a curăța interiorul, scoateți capacul rezervorului de apă (1) și apoi rezervorul de apă în sine (2). Apoi desfaceți carcasa din față fixată magnetic (16) folosind ambele mâini și lăsați-o într-o parte. Rezervorul de apă și pachetul de discuri (12) poate fi acum scoase (prindeți din partea inferioară a rezervorului).
- Curățați recipientul de apă (12) și rezervorul de apă (2) la fiecare **2 săptămâni**. Curățați recipientul bine cu o perie. Dacă există depozite de calcar, rezervorul trebuie spălat cu un decalcificator și apoi clătit bine. Pentru a curăța rezervorul de apă, clătiți-l bine cu apă fierbinte. De asemenea, dacă se observă depozite de calcar și în rezervorul de apă, le puteți îndepărta. Clătiți rezervorul de apă cu apă de la robinet și apoi uscați-l.
- Curățarea pachetului de discuri (10) la aprox. fiecare **4 săptămâni**: vărsați apa rămasă în rezervorul de apă (12). Apoi turnați decalcificator (se amestecă cu apă în conformitate cu instrucțiunile producătorului) până la marginea superioară a flotorului din rezervor (12). Etanșați din nou aparatul (rezervorul nu trebuie să fie introdus) și lăsați-l să funcționeze în modul „Clean” (a se vedea, de asemenea, punctul 6 privind pregătirea pentru utilizare/funcționare, în funcție de gradul de calcinare).
Info: ventilatorul nu funcționează în modul „Clean”; doar pachetul de discuri (10) ajută la introducerea lichidului decalcifiant fără ca aerul să fie suflat în încăpere.

Ionic Silver Cube™

Ionic Silver Cube™ (8) previne dezvoltarea germenilor și bacteriilor în umidificator, datorită eliberării continue a ionilor de argint. Utilizarea lui duce la crearea unui climat igienic în cameră. Durata de viață a Ionic Silver Cube este de aproape un an. Prin urmare vă recomandăm să înlocuiți Ionic Silver Cube la începutul fiecărei perioade de umidificare. Ionic Silver Cube începe să funcționeze de îndată ce acesta intră în contact cu apa și, de asemenea, funcționează atunci când aparatul este oprit.

Reparații/eliminarea produsului

- Reparațiile efectuate aparatelor electrice trebuie să fie efectuate numai de un tehnician calificat. În cazul efectuării de reparații necorespunzătoare, garanția expiră și toată răspunderea va fi refuzată.
- Nu utilizați niciodată aparatul în următoarele cazuri: dacă adaptorul sau ștecherul este deteriorat, după ce a funcționat cu întreruperi, dacă aparatul a fost scăpat pe jos sau a fost deteriorat în vreun alt mod (fisuri / crăpături în carcasă).
- Nu introduceți/împingeți nici un obiect în aparat. Nu dezamblați aparatul.
- În cazul în care aparatul nu mai poate fi reparat, predați-l imediat la punctul de colectare prevăzut în acest scop.
- Nu aruncați aparatele electrice împreună cu gunoiul menajer. Vă rugăm să folosiți punctele de colectare municipale.
- Adresați-vă autorităților locale dacă nu știți unde sunt localizate punctele de colectare municipale.

- În cazul în care aparatele electrice sunt aruncate necorespunzător, expunerea componentelor acestora poate determina apariția substanțelor periculoase și infiltrarea lor în apele subterane și de acolo în lanțul alimentar, sau pot să otrăvească flora și fauna pentru mulți ani de acum încolo.
- Dacă înlocuiți aparatul cu unul nou, vânzătorul este obligat prin lege să îl ia înapoi pe cel vechi, cel puțin gratuit, pentru eliminare.

Specificații tehnice

Tensiunea nominală	230V / 50Hz
Putere de ieșire	19 W
Dimensiuni	380 mm x 460 mm x 225 mm (lățime x înălțime x înălțime)
Greutate aprox.	8,8 kg
Nivelul de zgomot	mai mic de 43 dB (A)
Capacitate rezervor	6 l
În conformitate cu reglementările UE	CE

Toate drepturile pentru orice modificări tehnice sunt rezervate.



GARANȚIE 2 ANI

Această garanție acoperă defectele de construcție, de producție și materiale. Garanția nu acoperă piesele erodate și, de asemenea, defecțiunile cauzate de utilizarea sau întreținerea necorespunzătoare.

Stadler Form®